

ノーパンクタイヤ 取扱説明書



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容をお知らせしています。
以下の説明を確認し理解した上、ご使用下さい。

1. タイヤ選定のご注意

注意 ・車両メーカーが指定したサイズのタイヤをご使用下さい。

・同一車軸には同一種類のタイヤを使用してください。

警告 ・タイヤサイズに適合したホイールを使用してください。

・亀裂、変形等の損傷または修理したホイールは使用しないで下さい。

2. ホイールへの組み付け・車両取り付け時のご注意

危険 ・一度、ノーパンクタイヤに使用したホイールにエアタイヤを装着しないで下さい。

亀裂等があった場合、空気充填時に重大な事故につながる恐れがあります。

危険 ・ホイール付タイヤを車両に取り付ける際、ハブナットや固定ボルトに緩みがないか確認し、完全に取り付けて下さい。

注意 ・ノーパンクタイヤはエアタイヤに比べ約 3 倍の重量があり、ひとり作業での移動や取り付けは怪我の原因になります。

3. 走行前点検に関するご注意

警告 ・タイヤの溝がなくなると、濡れた路面、坂路での走行、発進、制動時に滑りやすく危険です。新品への交換をお勧めします。

すり減ったタイヤを使用すると、クッション性の低下や車体が路面に接触する等、車両の破損につながる恐れがあります。

警告 ・ハブナットに緩みが生じるとホイールの取り付け穴の変形やディスクが破損する原因となりますので、定期的に点検を行って下さい。

4. 運転者の遵守事項に関するご注意

警告 ・フォークリフト及び一般産業車両(トラック、バス等除く)での使用条件は 25 km /h 以下の速度で比較的短距離の断続走行を想定した設計になっています。また、1 日連続 8 時間以上の使用は避けてください。

警告 ・ノーパンクタイヤは、その殆どがゴムでできており、内部に熱が蓄積されやすくなっております。安全にお使いいただくため、特にタイヤの温度の上昇する夏季には、過度な連続使用は極力避けていただき、適度な冷却時間を取って下さい。また、始業前点検を必ず実施して下さい。

警告 ・急発進、急制動、急旋回は危険です。乱暴な運転はタイヤ及び車両のトラブル、積載物の落下、ホイール破損による脱輪や転倒などの事故につながる恐れがありますので、状況に応じた適切な運転をお願い致します。

注意 ・過荷重や偏荷重はタイヤの寿命を早めたり、タイヤの外傷、発熱によるバーストやホイール割れ等の危険があります。装着する車両の積載能力範囲でご使用下さい。
・割れ、欠けの原因となりますので、縁石や突起物などに接触したり乗り上げたりしないで下さい。

5. 保管上のご注意

危険 ・ノーパンクタイヤは重量物です。高所及び高積みの保管は避けてください。

危険 ・直射日光、雨水、油類、紫外線にさらされる場所、ストーブなどの熱源、電気火花の出る装置を避けて保管してください。

6. カラータイヤ取扱い上のご注意

危険 ・カラータイヤを全軸に装着した際、特に樹脂塗装の路面を走行すると車両に静電気が帯電しやすくなり、スパークの原因となります。車両火災の原因となりますので、除電装置を取り付けて下さい。

注意 ・カラータイヤは材質上、直射日光などに長時間さらされると変色する可能性があります。タイヤの性能には影響ありません。

注意 ・カラータイヤは床面を汚しにくい材質でできていますが、路面の汚れが移ると他の路面を汚す場合がありますので、ご注意下さい。

7. 使用済みタイヤの処理について

警告 ・使用済みタイヤは法律に従い適切に処分して下さい。

……以上、7項目を遵守していただき安全にご使用下さい。

FUKUNAGA ノーパンクタイヤ品質保証

☆補償の範囲について

・保証期間……… 納入日より12ヶ月

・補償適用残溝… ① 残溝が80%以上	⇒	無償交換
② 残溝が80～20%	⇒	1/2補償
③ 残溝が20～0%	⇒	1/4補償

※代替品の値引き補償となります。

☆補償範囲外

- ・上記保証範囲外のもの
- ・不適切な使用により破損したもの

★この取扱い説明書および、保証に関する注意事項は大切に保管下さい。

株式会社フクナガエンジニアリング タイヤ事業部
〒536-0014 大阪府大阪市城東区鳴野西5-13-30
TEL:06-6969-7655 FAX:06-6962-1613
URL: <https://www.fukunaga-tire.jp/>